

电动冲浪板用户使用注意事项

A 级：重点注意

- 1、使用本产品务必穿戴经过认证的救生衣和头盔，以防止人员跌落水后头部受伤害，并确保落水后头悬浮水面，防止溺水；
- 2、使用本产品严禁触碰海水，包括但不限于海滩、海上港湾、海边码头等；
- 3、使用本产品需确保水深超过 80 厘米；
- 4、使用本产品在落水后，需将磁吸手环与加速扳机主动断开，使推进器自动停止工作，避免本产品撞击其他游泳者或电动冲浪板；
- 5、使用本产品如果您是长发必须将头发扎起，否则头发可能会被卷入螺旋桨；
- 6、严禁在存在礁石、树枝、堤坝、浮标、渔网等水下障碍物的水域使用本产品，撞击会对操控者带来严重损伤甚至死亡；
- 7、严禁在恶劣天气及夜晚等环境下使用本产品，包括但不限于大风、下雨、多雾、大浪、夜晚等影响操控者视线或操控安全的天气；
- 8、严禁手指、脚趾等身体部位靠近旋转中的螺旋桨，如螺旋桨进入杂物后，请及时断电上岸清理杂物，切勿在水中维修螺旋桨。当触碰转动的螺旋桨有可能导致重伤。

B 级：较高注意

- 1、请勿在靠近水中其他人的水域使用本产品，包括但不限于游泳、冲浪、潜水等人群；
- 2、请勿在靠近水上交通工具的水域使用本产品，包括但不限于摩托艇、游船等；
- 3、请勿在特殊标识的水域范围使用本产品，包括但不限于潜水标识、作业标识及其他安全标识等；
- 4、请勿穿戴宽松、系带的衣服，防止衣服边缘或带子缠绕进板体底部螺旋桨；
- 5、请勿将电池放置在高温环境内，如阳光直射下、热源附近或热天汽车内等，否则电池会因过热而缩短寿命，甚至引发安全事故；
- 6、请勿在无人看管条件下对电池充电；
- 7、请勿碰撞、冲击、改装或拆卸电池，要轻拿轻放，否则可能会产生危险；
- 8、请勿使用膨胀或鼓起的电池，并将电池移交专业回收公司进行报废处理；
- 9、请勿靠近火源或高温及低温环境下充电，充电环境温度范围为 5~40℃，禁止给损坏的电池充电；
- 10、请勿使用自制排插充电，请确保所用充电线路满足充电器功率要求（最大 4400w）。

C 级：一般注意

- 1、行驶中始终保持视线在你的正前方，如果想要转弯，需把头转向转弯一侧确保无其他障碍物再转弯；
- 2、行驶中始终保持可控的速度以便于躲避水中的障碍物，如浮标或其他电动冲浪板；
- 3、需岸边停靠时，主动提前降速，观察前方，确保无障碍物再缓慢停靠上岸；
- 4、插入和取出电池前，必须先将安全钥匙从控制手柄中取出；
- 5、搬运板体时，禁止抓握板体的两侧把手，容易损伤紧固件导致把手松脱掉落；
- 6、搬运电池时，要始终双手握住电池手柄，严禁单手操作；

- 7、使用电池前，请确认电池电量是否满足行驶需求。使用过程中请关注电量提示，及时返回岸边；
- 8、电池放入电池仓前，请确保所有电源接头没有锈迹、沙粒或水滴，有则清理干净；
- 9、每次使用后，请将电池从冲浪板中取出并用淡水冲洗电池表面，将电池擦干后放置到安全存储环境中；
- 10、禁止使用导线或其他金属导电物致使电池正负极短路；
- 11、禁止在使用结束后立即对电池充电。使用结束后，电池处于高温状态，建议冷却至与室温一致后再继续充电；
- 12、禁止对电池长时间充电，充电完毕后请断开充电器与电池间的连接；
- 13、充电时请将充电器和电池摆放到稳定、干燥、无易燃易爆物品以及儿童接触不到的地方；
- 14、建议充电时在电池旁边放置灭火装置；
- 15、充电结束电池至少冷却 30 分钟后使用；
- 16、必须使用 iFete 官方提供的专用充电器进行充电。对于采用非官方充电器进行充电导致的一切后果，iFete 官方将不予负责；
- 17、电池理想的贮存温度范围是 0~25℃，存放电池的环境应保持阴凉干燥，请勿日晒或雨淋；
- 18、需要长期储存的电池，储存期间每 3 个月需对电池进行充电维护，请充电或放电到 45%~50% 电量存放。否则长时间存放不使用，可能导致电池损坏。